

nvox

MODEL: DVR300S

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWA KAMERA REJESTRATOR
TRASY DVR FULL HD



SISVEL RoHS LSCD (E)



Instalacja

Poziom energii w baterii wskazują następujące ikonki:



Ładowanie baterii

1. Aby podładować baterię należy podłączyć ładowarkę samochodową 12V bezpośrednio do kamery. Proces ładowania ma miejsce nawet wtedy, gdy kamera jest wyłączona.
2. Aby podładować baterię za pośrednictwem USB, należy jeden koniec przewodu USB

podłączyć do komputera, a drugi do kamery. Proces ładowania ma miejsce nawet wtedy, gdy kamera jest wyłączona.

Instalacja i wyjmowanie karty SD

1. Wsuń kartę TF (micro SD) do portu kart we wskazanym kierunku aż do jej zablokowania.
2. Aby wyjąć kartę z portu, wciśnij ją delikatnie, aż zostanie odblokowana, a następnie wyciągnij ją.

Uwaga:

1. Podczas wsuwania należy zwracać uwagę na odpowiednie ustawienie karty; w przypadku próby wkładania nieodpowiedniego jej końca lub nieprawidłowego ustawienia, może dojść do uszkodzenia samej karty i/lub całego urządzenia.
2. Po wpięciu karty TF (micro SD) do kamery, zostanie ona przypisana jako urządzenie pamięci masowej, a zapisane wcześniej na niej dane, nie będą mogły zostać odczytane.
3. Jeśli dana karta TF (micro SD) nie jest kompatybilna z urządzeniem, należy wyjąć ją i włożyć ponownie lub spróbować użyć innej karty TF (micro SD).
4. Zaleca się, aby zawsze używać kart TF (micro SD) o wysokich prędkościach.

Wskazówki odnośnie obsługi urządzenia

Włączanie i wyłączanie kamery

1. Aby włączyć urządzenie wciśnij i przytrzymaj przycisk Power (On/Off) przez około 1 sekundę.
2. Aby wyłączyć urządzenie wciśnij i przytrzymaj przycisk Power (On/Off) przez około 3 sekundy.

Ustawienia

Naciśnij przycisk POWER aby wejść do ustawień nagrywania. Przyciskami strzałka w górę/strzałka w dół nawigujemy po Menu. Przyciskiem OK potwierdzamy wybór .

1. Resolution – Rozdzielczość nagrywania
2. Loop Recording – nagrywanie w pętli czasowej: wyłączone/3min/5min/10min
3. Motion Detection – nagrywanie po wykryciu ruchu: włącz/wyłącz
4. Date Stamp – dodanie znacznika daty do nagrania: włącz/wyłącz
5. Record Audio – nagrywanie dźwięku: włącz/wyłącz
6. G-Sensor Sensitivity – czułość czujnika wstrząsowego: wyłączony/niski/średni/wysoki

Ustawienia Systemowe

Naciśnij przycisk POWER dwukrotnie, aby wejść do ustawień nagrywania. Przyciskami strzałka w górę/strzałka w dół nawigujemy po Menu. Przyciskiem OK potwierdzamy wybór .

1. Date/Time – data/czas: ustawienie aktualnej daty i czasu
2. Auto Power Off – automatyczne wyłączenie: wyłączone/2min/5min/10min
3. Beep sound – dźwięk przycisków urządzenia: włącz/wyłącz
4. Language – język menu urządzenia:
angielski/niemiecki/francuski/hiszpański/włoski/portugalski/chiński
5. Frequency – częstotliwość: 50Hz/60Hz
6. TV Mode – tryb pracy urządzenia przy podłączeniu do TV: PAL/NTSC

7. Default Setting – ustawienia fabryczne: resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych
8. Version – wersja oprogramowania
9. Delay poweroff – opóźnione wyłączenie: wyłączone/15sek/1min/5min/30min/60min
10. Anti Shaking – stabilizacja obrazu: włącz/wyłącz
11. Image rotation – obracanie obrazu: off/on
12. Screen savers – wygaszacz ekranu: wyłącz/1min/3min/5min

Nagrywanie wideo

Przy włączonym urządzeniu wystarczy wcisnąć przycisk OK aby rozpocząć nagrywanie. Ponowne naciśnięcie przycisku OK przerywa nagrywanie.

Zbliżanie oddalanie nagrywanego obrazu

Przy włączonym urządzeniu strzałkami w górę i w dół zbliżamy bądź oddalamy nagrywany obraz.

Tryb równoczesnego nagrywania i ładowania

Podłącz ładowarkę samochodową do portu USB kamery, a następnie zrestartuj urządzenie, aby aktywować ten tryb.

Zgrywanie plików na dysk komputera - Tryb USB

Podłącz kamerę do komputera za pomocą przewodu USB. Na ekranie kamery pojawią się dostępne opcje: . Wybierz "Pamięć masowa" (Memory), aby przełączyć kamerę do trybu urządzenia pamięci masowej i naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić. Następnie przejdź do obsługi komputera. W folderze "Mój komputer" pojawi się ikona dysku wymiennego. Pliki nagrań i zdjęć dostępne będą w folderze DCIM tego dysku.

Uwagi:

1. Obsługiwany system operacyjny komputera: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OSX 10.3.6 lub wyższe.
2. Wybierz opcję "Kamera", aby urządzenie pracowało w trybie kamery.
3. Wybierz opcję PICBRIDGE, aby podłączyć kamerę do drukarki w celu wydruku zdjęć.
4. Odłącz przewód USB, aby wyłączyć kamerę.

Podłączenie do telewizora

1. Użyj przewodu HDMI, aby podłączyć kamerę do telewizora i oglądać zdjęcia i nagrania wideo na dużym ekranie.
2. Użyj przewodu TV, aby podłączyć kamerę do telewizora, nagrywać wideo, robić zdjęcia i oglądać je na dużym ekranie.

Wskazówka: Gdy kamera jest włączona, nie wymagane są żadne sterowniki, aby używać karty TF (micro SD) kamery jako przenośnego dysku.

Uwagi: W przypadku wystąpienia błędów takich jak zawieszenie się urządzenia lub przycisków, wynikłych na skutek wykonania nieprawidłowych operacji, należy wcisnąć przycisk Reset, aby zrestartować urządzenie.

Dane techniczne:

Wyświetlacz	wyświetlacz LCD 1,5", 4:3, TFT LCD
Obiektyw	obiektyw 120 stopni, klasy A+, szerokokątny, o wysokiej rozdzielczości
Języki menu	angielski / niemiecki / francuski / hiszpański / włoski / portugalski / chiński tradycyjny / uproszczony chiński / japoński
Rozmiar i format wideo	AVI - 1080P/720P/480P/320P
Karta Pamięci	karta TF
Mikrofon	Wbudowany
Wyjścia	AV, HDMI
port USB	USB 2.0
Bateria	250mAh, 3.7 V Polimerowa Li-Ion

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.

UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda zapalniczki, przedłużacza lub gniazda sieciowego.

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, np. deszczu.

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece
- Staraj się nie dopuszczać do splątania, deptania bądź gniecenia przewodów. Może to spowodować spięć i/lub pożar
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas
- Chroń urządzenie przed wilgocią

- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz gdy przewód lub wtyczka zasilająca noszą objawy uszkodzenia

Zestaw zawiera:

1. Rejestrator samochodowy
2. Uchwyt do zamocowania urządzenia na szybie
3. Ładowarka samochodowa USB 12V
4. Przewód USB do podłączenia urządzenia do komputera
5. Przewód AV jack-RCA chinch
6. Instrukcja obsługi w języku polskim

UWAGA

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji niniejszego produktu bez wcześniejszego powiadomienia.