

nvox

MODEL: DVR300T

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWA KAMERA REJESTRATOR
TRASY DVR FULL HD



SISVEL RoHS LSCD C€



Bateria

Urządzenie nie jest wyposażone w wbudowaną baterię.

Instalacja i wyjmowanie karty SD

1. Wsuń kartę TF (micro SD) do portu kart we wskazanym kierunku aż do jej zablokowania.

2. Aby wyjąć kartę z portu, wciśnij ją delikatnie, aż zostanie odblokowana, a następnie wyciągnij ją.

Uwaga:

1. Podczas wsuwania należy zwracać uwagę na odpowiednie ustawienie karty; w przypadku próby wkładania nieodpowiedniego jej końca lub nieprawidłowego ustawienia, może dojść do uszkodzenia samej karty i/lub całego urządzenia.
2. Po wpięciu karty TF (micro SD) do kamery, zostanie ona przypisana jako urządzenie pamięci masowej, a zapisane wcześniej na niej dane, nie będą mogły zostać odczytane.
3. Jeśli dana karta TF (micro SD) nie jest kompatybilna z urządzeniem, należy wyjąć ją i włożyć ponownie lub spróbować użyć innej karty TF (micro SD).
4. Zaleca się, aby zawsze używać kart TF (micro SD) o wysokich prędkościach.

Wskazówki odnośnie obsługi urządzenia

Włączanie i wyłączanie kamery

1. Aby włączyć urządzenie wciśnij i przytrzymaj przycisk REC / PAUSE przez około 1 sekundę.
2. Aby wyłączyć urządzenie wciśnij i przytrzymaj przycisk REC / PAUSE przez około 3 sekundy.

Ustawienia

Naciśnij przycisk MENU / AUDIO REC aby wejść do ustawień nagrywania. Strzałkami w lewo i prawo nawigujemy po Menu. Przyciskiem REC / PAUSE potwierdzamy wybór.

1. Resolution – Rozdzielczość nagrywania 1080P/720P/VGA/QVGA
2. Loop Recording – nagrywanie w pętli czasowej: wyłączony/3min/5min/10min
3. Motion Detection – nagrywanie po wykryciu ruchu: włącz/wyłącz
4. Exposure – ekspozycja -1/-2/-3/0/+1/+2/+3
5. Record Audio – nagrywanie dźwięku: włącz/wyłącz
6. Date Stamp – dodanie znacznika daty do nagrania: włącz/wyłącz
7. G-Sensor Sensitivity – czułość czujnika wstrząsowego: wyłączony/niski/średni/wysoki

Ustawienia Systemowe

Naciśnij przycisk MENU / AUDIO REC dwukrotnie, aby wejść do ustawień systemowych. Strzałkami w lewo i prawo nawigujemy po Menu. Przyciskiem REC / PAUSE potwierdzamy wybór.

1. Date – data: włączenie/wyłączenie wyświetlania daty / ustawienie aktualnej daty
2. Auto Power Off – automatyczne wyłączenie: wyłączony/2min/5min/10min
3. Beep sound – dźwięk przycisków urządzenia: włącz/wyłącz
4. Language – język menu urządzenia:
angielski/niemiecki/francuski/hiszpański/włoski/portugalski/chiński
5. Frequency – częstotliwość: 50Hz/60Hz
6. Image rotation – włączenie rotacji obrazu z wertykalnego na horyzontalny
7. Format – kasowanie wszystkich danych zapisanych na karcie pamięci
8. Default Setting – ustawienia fabryczne: resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych
9. Version – wersja oprogramowania

Nagrywanie wideo

Urządzenie automatycznie rozpocznie nagrywanie jeśli zostanie podpięte zasilanie oraz gdy karta TFT micro SD będzie włożona do gniazda kart pamięci. Przy włączonym urządzeniu wystarczy wcisnąć przycisk REC / PAUSE aby przerwać nagrywanie. Ponowne naciśnięcie przycisku REC / PAUSE rozpoczyna nagrywanie.

Odtwarzanie wideo

Dłuższe przytrzymanie przycisku MENU / AUDIO REC powoduje przełączenie urządzenia w tryb odtwarzania. Strzałkami przeglądamy zapisane nagrania, a przyciskiem REC / PAUSE rozpoczynamy odtwarzanie wybranego nagrania.

Zgrywanie plików na dysk komputera

Aby uzyskać dostęp do nagranych plików należy wyjąć kartę pamięci i włożyć do gniazda kart pamięci w komputerze.

Oznaczenie diod informacyjnych na urządzeniu

Odtwarzanie	Nagrywanie	Mikrofon	Funkcja
wył.	miganie	wył.	Nagrywanie bez dźwięku
wył.	wł.	wył.	Nagrywanie z dźwiękiem
wł.	wył.	wył.	Nagrywanie przerwane - PAUSE
wł.	wł.	wył.	Zmienione nagrywanie
wł.	wył.	wył.	Odtwarzanie
wł.	wył.	wył.	Odtwarzanie przerwane - PAUSE
wył.	wył.	wył.	Brak karty pamięci

Podłączenie urządzenia

Urządzenie jest wyposażone w multizłącze z rozproszonymi na okablowanie zasilające oraz sygnałowe.

Złączem sygnałowym jest żółte złącze RCA chinch, które należy podłączyć do zewnętrznego ekranu wyposażonego w wejście video RCA chinch.

Przewód czarny należy podłączyć do masy.

Przewód czerwony należy podłączyć do stałego napięcia +12V.

Przewód żółty należy podłączyć do postacyjkowego napięcia +12V. Służy on do automatycznego włączenia/wyłączenia się urządzenia po podaniu napięcia DC +12V.

Uwagi:

- Obsługiwany system operacyjny komputera: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OSX 10.3.6 lub wyższe.
- Wybierz opcję "Kamera", aby urządzenie pracowało w trybie kamery.

3. Wybierz opcję PICBRIDGE, aby podłączyć kamerę do drukarki w celu wydruku zdjęć.

4. Odłącz przewód USB, aby wyłączyć kamerę.

Uwagi: W przypadku wystąpienia błędów takich jak zawieszenie się urządzenia lub przycisków, wynikłych na skutek wykonania nieprawidłowych operacji, należy wcisnąć przycisk Reset, aby zrestartować urządzenie.

Dane techniczne:

Wyświetlacz	Brak wyświetlacza, złącze RCA chinch do podłączenia zewnętrznego ekranu LCD
Obiektyw	obiektyw 120 stopni, klasy A+, szerokokątny, o wysokiej rozdzielczości
Języki menu	angielski / niemiecki / francuski / hiszpański / włoski / portugalski / chiński tradycyjny / uproszczony chiński / japoński
Rozmiar i format wideo	AVI - 1080P/720P/480P/320P
Karta Pamięci	karta TF
Mikrofon	Wbudowany
Wyjścia	AV RCA CHINCH
port USB/SD	Brak, złącze kart TFT microSD
Bateria	100mAh, 3.7 V Polimerowa Li-Ion

UWAGA

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, należy używać tylko polecane akcesoria.

UWAGA

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy użytkować urządzenia w czasie, gdy wtyczka nie jest do końca włożona do gniazda zapalniczki, przedłużacza lub gniazda sieciowego.

Aby zapobiec porażeniu prądem nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, np. deszczu.

Podczas użytkowania:

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece

- Staraj się nie dopuszczać do splątania, deptania bądź gniecenia przewodów. Może to spowodować pożar
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania w czasie burzy oraz w czasie braku użytkowania przez dłuższy czas
- Chroń urządzenie przed wilgocią
- Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz gdy przewód lub wtyczka zasilająca noszą objawy uszkodzenia

Zestaw zawiera:

1. Rejestrator samochodowy
2. Okablowanie do podłączenia zasilania i monitora do rejestratora
3. Instrukcja obsługi w języku polskim

UWAGA

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji niniejszego produktu bez wcześniejszego powiadomienia.