

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis zewnętrznych przycisków monitora:

1. USB Slot - wejście USB; 2. AV OUT- wyjście audio/ video; 3. 6V Direct Current Slot- podłączenie zasilania; 4. SD/MMC Card Slot - wejście kart SD/MMC; 5. Speaker- głośnik; 6. Mount hole -uchwyt mocujący; 7. Microphone- mikrofon; 8. Battery cover- pokrywa baterii; 9. Lens- obiektyw; 10. IR LED- diody LED; 11. ON/OFF Power Switch Charging (red) indicator- przycisk włączenia/ wyłączenia z wskaźnikiem ładowania (czerwony); 12. REC/SNAP- nagrywanie/wstrzymanie; 13. 2,5 inch LED- 2,5 calowy LED; 14. Menu- menu; 15. Down- w dół; 16. Up- do góry; 17. Mode Button- przycisk trybu.

Ustawienia funkcji:

Włącz DVR (rejestrator) oraz zatrzymaj nagrywanie poprzez naciśnięcie przycisku REC, aby wejść do menu ustawień (**Menu**). Potwierdź poprzez naciśnięcie przycisku REC i wybierz opcje w górę / w dół (na ekranie **Up** lub **Down**) dla następujących funkcji. Naciśnij przycisk Menu, aby wyjść po zakończeniu ustawień. IMAGE SIZE - rozmiar obrazu; FRAME RATE- ilość klatek na sekundę; TIME STAMP - ustawienie czasu; SET DATE - ustawienie daty; AUDIO RECORD - zapis audio; VOLUME ADJUST- regulacja głośności; LED MODE - ustawienie światła; FREQUENCY- częstotliwość; LANGUAGE - język; TV OUT- wyjście TV; FORMAT - formatowanie karty SD; DEFAULT SETTING- ustawienia domyślne.

Tryb USB:

Podłącz DVR do komputera poprzez kabel USB. W menu [Mój komputer] pojawi się dysk wymienny. Plik jest zapisywany na dysku **Removable Disk ADR**.

TV OUT:

Podłącz wyjście AV OUT do telewizora lub innego urządzenia. Naciśnij przycisk Mode, aby wejść w tryb podglądu i naciśnij w górę/ w dół, aby wybrać podgląd plików. Aby zakończyć, naciśnij przycisk REC.



Uwaga:

- 1) Włóż kartę SD / MMC przed rozpoczęciem nagrywania.
- 2) DVR nagrywa cyklicznie w pikach po 128 MB pamięci (ok. 3 minuty filmu). Po zapelnieniu karty SD kasują się stare pliki. Aby zabezpieczyć dane nagranie przed automatycznym skasowaniem po zapelnieniu pamięci karty SD wciśnij krótko przycisk ON/OFF.
- 3) Ponieważ rejestrator jest zasilany prądem stałym DC 5.5V-7V, należy używać tylko i wyłącznie dołączoną ładowarkę samochodową. Posiada wbudowany adapter dla 12V/24V.
- 4) Kiedy bateria rozładuje się na ekranie pojawi się napis "Low Power". Urządzenie automatycznie wyłączy się po 5 sekundach.

Informacje ogólne	
Model	NVOX DVR 25 N: DVR 25 HD
Panel	TFT- LCD 2,5
Rozdzielczość	VGA 640 x 480(DVR 25 N); 1280 X 720 (DVR HD) px
Temperatura	Temperatura pracy 0°C ~ 40°C; Temperatura przechowywania -10°C ~ 60°C
Kąt widzenia	120 stopni
System wideo	PAL/NTSC
Karty pamięci	micro SD, HC (2GB- 32GB)
USB	USB 2.0
Wejście	RCA AV
Zasilanie	DC 12 V LUB bateria Li-On
Wymiary	105mm (szer.) x 62mm (dł.) x 34mm (gr.)
Waga	ok. 75 g
Lampy	lampy na podczerwień 6 diod
Format plików	AVI
Format zdjęć	JPG
Czas nagrywania	2/5/15 minut (w zależności od wybranej jakości obrazu)
Tryb nagrywania	ciągły, detekcja ruchu (opcjonalnie)
Mikrofon	wbudowany
Częstotliwość odświeżenia	50 HZ/ 60 HZ